

Aquatabs Inline

REVIDERAD DEN: 12/04/24

Patron som innehåller tabletter, endast för professionellt bruk
DJURUPPFÖDNING

Aquatabs Inline är ett system för kontinuerlig behandling av dricksvatten för boskap.

Fysikalisk-kemiska egenskaper

Utseende	Granulat eller tabletter
Färg	Vit
Lukt	Information saknas
pH vid 10g/l	2,8±0,1
Densitet	1,16 - 1,9 g/cm ³
Fryspunkt	Ej tillämpligt

Egenskaper :

Aquatabs Inline är ett användarvänligt och säkert dricksvattenbehandlingssystem. Denna produkt ger en god restverkan mot återkontaminering, verkar mot antibiotikarester och försurar dricksvattnet.

Bruksanvisning:

Fästa patronen vid Aquatabs InLine-hylsa

1. Bär skyddsglasögon, mask och handskar
2. Skruva loss stoppringen från hylssenheten
3. Ta bort patronens lock
4. För in patronen i hylssenheten, rikta in hålet i nätet med vattenintaget som sitter på hylssenhets undersida.
5. För att säkerställa att patronen är korrekt installerad ska den inte kunna röra sig särskilt mycket när man vrider försiktigt på den.
6. Innan stoppringen har säkrats ska tablettpatronen hållas på plats av användaren.
7. Sätt tillbaka stoppringen och dra åt moturs
8. Sätt på vattentillförseln.
9. Skölj systemet kontinuerligt under 5 minuter för att säkerställa att alla komponenter är korrekt installerade.
10. Under sköljsteget ska vatten som passerar genom systemet samlas in och bortskaffas på korrekt sätt.
11. Flödeshastighet till systemet ska upprätthållas till mellan 10 liter/minut och 30 liter/minut. Koncentrationen av tillgängligt klor är 1 ppm (1 mg/l).

Fästa utbytespatronen

1. Kontrollera regelbundet vattnets klorhalt genom att använda testremsorna för klor. När klorhalten sjunker under den nödvändiga koncentrationen av fritt klor ska patronen bytas ut. Nödvändig klorhalt är 1 ppm (1 mg/l).
2. Skölj systemet under minst 5 minuter och samla upp sköljvattnet
3. Bär skyddsglasögon, mask och handskar
4. Skruva loss stoppringen
5. Avlägsna den tomma patronen
6. Fäst den nya patronen i enlighet med "fästa patronen vid Aquatabs InLine-hylsa"

Aquatabs Inline

REVIDERAD DEN: 12/04/24

Kontrollparametrar :

Vänligen rådgör med din tekniker för frågor om kontrollparametrar.

Förpackning :

infiltration 0,8kg (kartong 6x800 g)

Förvaras på ren, ventilerad plats, åtskilt från värmekällor och starkt ljus.

Lagringsförhållanden för koncentrerad produkt:

Kvalitet och säkerhet

Se det säkerhetsdatablad som finns tillgängligt på INTERNET: <http://www.kersia-group.com>
Använd biocider på säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.
Använd produkten inom 24 månader från tillverkningsdatum.

Föreskrifter

BIOCIDPRODUKTER

verksamma ämnen per 100 g produkt: Symclosene 100g

HUVUDGRUPP 1: Desinfektionsmedel och allmänna biocidprodukter; Produkttyp 5: Desinfektionsmedel för dricksvatten